

Safety Notice 安全上の注意



2017年7月5日

株式会社ケーイーエム

Teufelberger 社製・ツリーモーションハーネスシリーズ注意喚起のお知らせ

2017年7月3日、Teufelberger 社よりツリーモーションハーネスシリーズの使用において安全上の理由から注意喚起の報告がありました。

以下、Teufelberger 社より。

私たちのカスタマーの1人に残念ですが事故が起きました。幸い怪我はありませんでした。

現在分かっていることは、このハーネスのレッグループ（写真に黄色で記した部分）に縫製が施されていませんでした。縫製が施されていないことにより、負荷が掛かった際にウェビングが抜け落ち、このクライマーは突然の動きに晒されました。

これによってすぐに落下の危険性があるわけではありませんが、このようなハーネスを使用することによって怪我や事故のリスクが高くなります。（突然の動きのよっての怪我、又はパニックリアクションを起こすなど）

全てのハーネスは製造過程においてインスペクションが行われています。製造完了後にも再びチェックします。つまりは全てのハーネスは2度の独立したインスペクションを受けていることになります。

このミスが起こった原因は、とてもありそうにない2つのインスペクションのすり抜けであったとしか説明することができません。

私たちはこの件をととても重く受け止めています。

同じようなミスが起こらない為に全ての必要なルール作りをしています。

お客様の安全は私たちにとってとても大切なことです。

これらの製品の安全管理の一つとして、下記の全ての製品のレッグループの縫製に関する詳細なインスペクションを施すことにしました。確認方法及び症状が確認された場合の対処方法については別紙の通りです。

Teufelberger Tree Care Team

該当商品

ツリーモーションハーネス・treeMOTION harnesses (7333210)

ツリーモーション S ライトハーネス・treeMOTION S.light harnesses (7333239)

ツリーモーションハーネス スペアレッグループ（右）・spare part leg loop right treeMOTION (7333206)

ツリーモーションハーネス スペアレッグループ（左）・spare part leg loop left treeMOTION (7333207)

ツリーモーション S ライトハーネス スペアレッグループ（右） spare part leg loop right treeMOTION S.light (7350008)

ツリーモーション S ライトハーネス スペアレッグループ（左） spare part leg loop left treeMOTION S.light (7350009)

※（ ）内は Teufelberger 社品番

確認方法

- ① 該当製品を保持または使用している場合、ただちに確認をしてください。
- ② 写真に黄色で記した、グレーの縫製糸が施されているかどうかを確認してください。
- ③ 縫製を確認する時は、ウェビングをプロテクションカバーから引っ張り出し（写真の黄色矢印を参照してください）カバーの下にある縫製箇所を確認してください。

症状が確認された場合

もし縫製が施されていない製品と確認できた場合、ただちに使用を中止し、その製品は使用禁止であることがはっきりとわかるように印をつけご購入店へお持ち込みいただくか輸入元へお送りください。お戻しの際は取り付けたアクセサリ等が無いことを確認し対象品のみをお送りください。また、ご自身で判断がつかない場合は下記宛先へ連絡をお願いします。該当製品をお持ちのお客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、なにとぞ協力のおほどお願い申し上げます。



お問い合わせ・送り先

お手数ではございますが、下記までお願い申し上げます。

日本輸入総代理店 **株式会社ケーイーエム**

〒337-0008 埼玉県さいたま市見沼区春岡 3-48-4

TEL 048-687-8255 FAX 048-687-8265

E-mail info@kemjapan.com URL www.kemjapan.com

KEM
K.E.M. JAPAN LTD.