

## キネティックのリコール情報及び点検についてのお知らせ

Serial Number : 04/19, 05/19, 07/19, 08/19, 10/19

2021/2/16

エーデルワイス社の品質管理部より、ハンドル(レバー)が破損したという事案が数件報告されました。非常に稀なケースですが、ハンドル取り付け部分に若干の弛みが確認されており、追加の負荷が加わった際にハンドル部が破損してしまう可能性があります。


万が一、ハンドルが破損した場合、キネティックのシステムはロックされた状態となり注意が必要です。アシストブレーキ機能への影響はなく、墜落の危険は回避できます。この問題は、デバイスのロックが解除できないため、安全にクライマーを降ろすために別のデバイス等を活用する必要があります。

危険を回避するために、以下に説明する手順に従って点検、確認をお願いします。

### ・キネティックの点検方法



ロープエンドホール



六角レンチがロープ末端部を通す穴(ロープエンドホール)の中央部を超えない場合は使用に問題ありません。

**OK**

ロープエンドホール



六角レンチがロープ末端部を通す穴(ロープエンドホール)の中央部を超えてしまう場合は直ちに使用を中止してください。

**DON'T USE**

**RETURN**

※点検に関してご不明な点がある場合は、購入店または輸入販売元までご連絡ください。

## • 当該製品をお持ちのお客様への対応について

株式会社ケーイーエムが輸入し供給したエーデルワイス社製キネティック(KINETIC)のうち、該当するシリアルナンバー製品をお持ちのお客様は、氏名、電話番号、住所、メールアドレス、製品シリアル番号を明記のうえ、下記のe-mailアドレスまたはお電話にてお問い合わせさせていただきますようお願いいたします。

**シリアルナンバー : 04/19, 05/19, 07/19, 08/19, 10/1**

お客様へは、大変ご迷惑をお掛けいたしますが、あらかじめご賢察いただき、点検にご協力くださいますよう謹んでお願い申し上げます。

輸入販売元：株式会社ケーイーエム  
〒337-0008 埼玉県さいたま市春岡3-48-4  
TEL 048-687-8255  
e-mail info@kemjapan.com

**KEM**  
K.E.M.JAPAN LTD.